

SCALEXTRIC

ARC ONE Powerbase

SLOT CAR s.r.o. TEL. 777 305 217 e-mail: slotcar@seznam.cz, www.mojeautodraha.cz

Vážený zákazníku, děkujeme vám za to, že jste si zakoupili tento výrobek značky Scalextric. Před prvním použitím si prosím pozorně prostudujte tento návod k použití.

Kontrola obsahu:

Podle seznamu v originálním návodu si zkontrolujte, zda nic nechybí. Chybějící díly, poškození, či jiné závady reklamujte ihned u prodejce.

Obsah:

- Popis IN-Race 6
- Popis napájecího dílu dráhy 7
- Popis připojení trafo a ovladačů 8
- Průvodce rychlým startem
- Krok 1 - stažení aplikace 9
- Krok 2 - připojení trafo 10
- Krok 3 - připojení ovladačů 11
- Krok 4 - připojení APP 12
- Seznam vlastností 13
- Nastavení podmínek závodů 15
- Řešení problémů 16

Popis IN-Race:

1. tabulka závodníka
2. barva závodníka
3. přednastavená ikona závodníka, nehoda na trati - nutný návrat do Pit-stopu
4. jméno závodníka
5. výsledky nejlepšího kola a předchozího kola
6. KERS, pokud je aktivován, může být použit pro krátkodobé zvýšení výkonu
7. pneumatiky, když je funkce aktivována, ukazuje stav pneumatik
8. palivo, když je funkce aktivována, ukazuje stav paliva
9. kola a časy, na trati - počet ujetých kol, aktuální čas na kolo, v Pit-stopě doba pobytu v boxu a počet kol za vedoucím závodníkem.

Popis napájecího dílu dráhy:

Race direction - směr jízdy
A - start před touto čarou
B - Pit Box linky 1
C - Pit Box linky 2
D - snímače časomíry

Poznámka: Je důležité, abyste jste jízdu začali před červenou čarou A. To zajistí, že snímače časomíry nebudou spuštěny ještě před startem závodu, což by mohlo způsobit penalizaci za předčasný start.

Popis připojení trafo a ovladačů:

- A - LED ukazatel napájení a Bluetooth
 - B - USB zásuvka
 - C - konektor pro trafo
 - D - konektory pro ovladače
-

Průvodce rychlým startem:

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci z Google Play nebo iTunes APP Store.
 2. Zapněte Bluetooth na svém zařízení.
 3. Sestavte trať podle návodu k vaší dráze.
-

Připojení trať:

1. Zapojte kabel trať do konektoru v napájecím dílu (Powerbase).
 2. Připojte trať k elektrické síti 220V.
 3. LED na Powerbase ARC ONE začne blikat oranžově.
-

Připojení ovladačů:

1. Zapojte kabely od obou ovladačů do napájecího dílu.
 2. Vyzkoušejte funkčnost ovládání auta pomalým stiskem spouště na ovladači.
-

Připojení APP:

1. Otevřete aplikaci ve svém tabletu a postupujte podle instrukcí v aplikaci.
 2. Když se barva LED na napájecím dílu změní na trvalou zelenou, je vše připraveno pro závody.
-

seznam vlastností:

funkce:

- závodní režim
- Režim rychlého startu
- Závody dragsterů (sledujte samostatné instrukce na straně 15)
- trénink
- kvalifikace
- turnaj
- Velká cena
- výdrž
- In-race režim - nastavení závodů
- Start závodu
- Letmý start
- Reakční časy při startu
- počítání kol
- nejvyšší rychlost
- nastavení zvuku
- trénink
- Pit-box zastávka
- spotřeba paliva
- opotřebenění pneumatik
- Pro-race režim - přednastavení závodů
- Výběr sady údajů
- výběr auta
- výběr tratě

Sociální média:

Twitter závodní statistiky - aktualizace

Facebook závodní Statistiky - aktualizace

Statistiky po závodě

Graf po závodě

Závody dragsterů:

Příklad tratě

A - startovní čára

B - cílová čára

C - závodní rovinka (vyberte v aplikaci)

D - celá rovinka dráhy
E - napájecí díl

Řešení problémů:

- Aplikace App se nespustí, tmavá obrazovka.

Restartujte vaše zařízení, pokud problém přetrvává, vymažte aplikaci a nově ji stáhněte.

- Aplikace App spadne, obrazovka se vrátí na úvodní stránku.

Restartujte tablet, pokud problém přetrvává, ujistěte se, zda máte nainstalován nejnovější operační systém.

- Aplikace nevydává žádný zvuk.

Zkontrolujte audio nastavení ve svém zařízení.

- Některá nastavení jsou vyznačeny šedou a nedají se spustit.

Váš typ napájecího díl není kompatibilní s funkcemi vyznačenými šedou.

- Závod byl přerušen příchozím telefonním hovorem.

Během hovoru jsou funkce časoměry pozastaveny, závodníci by měli na ten čas zastat a pokračovat po skončení hovoru.

- Auta jedou opačně.

Napájecí díl je zapojen naopak rozpojte dráhu, otočte díl a zapojte jej správně.

- Auta nejsou zaznamenány snímači při průjezdu.

Odpojte trafo od elektrické sítě na chvíli a zrušte závody.

Po chvíli trafo znovu zapojte a spusťte nové závody.

Napájecí díl stále udržuje auto v pit-boxu, neregistruje přejezd.

Ujistěte se, že rovinka s napájecím dílem a snímači je na rovném povrchu.

Pokud není rovná, auto pravděpodobně přeskakuje přes senzor a on nezachytí jeho signál.

Pro Vaši bezpečnost - upozornění pro rodiče:

Tato autodráha je modelová (auta jsou přesnými zmenšeninami), není to hračka vhodná pro děti mladší než 8 let! Některé díly mají ostré hrany a rohy, při neopatrném používání bez dohledu dospělého by mohly způsobit poranění dítěte. Drobné díly by malé dítě mohlo spolknout!

Transformátor je elektrické zařízení a měl by být před každým použitím nejprve zkontrolován, zda nejeví známky poškození na povrchu, nebo zda není poškozená přípojná šňůra. V případě pochybností, nebo v případě poškození by neměl být používán dokud není zkontrolován a opraven odborným servisem pro elektrická zařízení.

Používejte pouze dodaný transformátor, vždy pod dohledem dospělého a odpojte jej z elektrické sítě vždy, když není dráha používána. Transformátor není hračka. Tak jako při každém elektrickém zařízení, i zde hrozí při nesprávné manipulaci elektrický šok. Transformátor by měl být odpojen od elektrické sítě i při čištění tratě.

Záruka 2 roky od nákupu na výrobní vady:

Během zákonné záruční doby zaručujeme, že každý vadný díl bude opraven nebo vyměněn v případě, že jde o výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním výrobku, jeho nesprávným sestavením, poškozením při hrubém zacházení s výrobkem nebo použitím transformátoru jiné značky než Scalextric. Přírozené opotřebení nespadá pod záruku.

Důležité! Je nutné, abyste si odložili původní obal z výrobku pro případ nutnosti poslání do záručního nebo pozáručního servisu, nebo pro případ vrácení vadného výrobku.

Výrobek byl zhotoven tak, aby odpovídal Evropské normě EN 71.